



Instrucciones SV-38IW

Botón:



Mantenga presionado el botón del interruptor

1. Enciende.
2. Apagar.



Presione brevemente la tecla de retorno

1. Menú principal.
2. Regresa al nivel anterior.



Presione brevemente lo tecla de método abreviado de ejercicio

1. Ingrese rápidamente o lo interfaz de deportes

Pantalla:



Interfaz deslizando

1. Interfaz de mensajes



Interfaz deslizando

1. Interfaz de control



Interfaz de deslizamiento hacia la derecha

1. interfaz de acceso directo

Descarga de la aplicación:

1. Puede buscar la APLICACIÓN “infowear” en la App Store / App Store / Google Play y otras tiendas de aplicaciones importantes para descargarla.
2. Utilice la función de escaneo para escanear el código QR adjunto para descargar.



Nota: Una vez que la descarga y lo instalación se hayan realizado correctamente, regístrate e inicia sesión de acuerdo con las indicaciones de lo interfaz para una mejor experiencia y uso de este producto.

Conectar:

Utiliza la aplicación Infowear del teléfono para sincronizar el reloj.

Método de operación de conexión: Abrir Aplicación - Dispositivo - haga clic para agregar un dispositivo - Seleccionar dispositivo - Conectado correctamente - Puedes completar el emparejamiento.

PD:

Para conectar correctamente el reloj y el teléfono móvil debe encender el dispositivo de conexión Bluetooth del teléfono móvil.

2. Para utilizar la aplicación móvil Android, el usuario debe otorgar permiso de ubicación y activar la función de información de ubicación del sistema de teléfono móvil; de lo contrario, es posible que no se busque el dispositivo.

Actualización de firmware.

La aplicación le indicará que hay una nueva versión de firmware, y el usuario puede ingresar a la interfaz del dispositivo de la aplicación y seleccionar la actualización del firmware. El reloj puede funcionar cuando la batería está por encima del 60%. Si la actualización falla, simplemente espere a que el reloj se reinicie automáticamente y luego vuelva a conectarse a la APLICACIÓN para realizar la operación de actualización.

Características

Soporte de reloj inteligente: GPS, GLONASS

Posicionamiento triple / detección de oxígeno en sangre / monitoreo continuo de frecuencia cardíaca / control de música / clima / monitoreo del sueño / cámara remota, etc.

Las instrucciones de seguridad

1. Aunque los relojes inteligentes pueden detectar la frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real, no se pueden utilizar con fines médicos.
2. No desmonte ni modifique el equipo y los accesorios sin autorización, comuníquese con el servicio postventa cuando el equipo falle.
3. Si el equipo no se utiliza durante mucho tiempo, asegúrese de recargarlo una vez cada tres meses.

Garantía:

No aconsejamos la inmersión de relojes y no aceptamos su devolución como garantía, ya que los consideramos únicamente **IMPERMEABLES**.

Tampoco recomendamos ducharse con él, ya que el vapor de agua caliente puede afectar tanto a la batería como al módulo del reloj. También evite los cambios bruscos de temperatura.