

1. Descargue la App.

Escanee el código QR, descargue e instale la aplicación.

Los requisitos del sistema operativo del teléfono móvil son:

Android 4.4 y superior / IOS 9.0 o superior / Bluetooth 4.0 y superior



2. Cargar y activar.

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada la primera vez.

Para cargar el dispositivo, enchufe el cable del cargador en un adaptador o puerto USB en su ordenador.



área de botón táctil

3. Vincular.

3.1. Active el Bluetooth del teléfono y asegúrese de que no se puede conectar a otros dispositivos.

3.2. Abra la App y establezca su perfil.

3.4. Vaya a "dispositivo", y clic en "añadir dispositivo".

3.5. Escoja su dispositivo de la lista. Y finalice.

Mantenga presionada la "página de hora" en su dispositivo, vaya a la página de detalles. La dirección MAC de la página de detalles le puede ayudar a identificar su dispositivo de la lista.

Aviso: Si el icono de Bluetooth de la pulsera está en azul, significa que sí está conectada a su teléfono.

Si el icono de Bluetooth de la pulsera está en gris, significa que no está conectada a su teléfono.

4. Características.

Interfaz principal (Abra la app "ver pantallas" cambiar):

fecha, hora, semana, batería, estado de bluetooth, número de pasos, calorías.



4.1. Deportes: la pulsera inteligente rastrea automáticamente los pasos dados. Mantenga presionada la página de deportes para que las calorías quemadas y la distancia recorrida se muestre en la pantalla.



4.2. Medición de la frecuencia cardíaca: mantenga presionada la página de la frecuencia cardíaca para iniciar la medición de su frecuencia cardíaca. Pulse el botón 2 segundos para salir de la medición. Pulse el botón otra vez para salir. Los datos son solo de referencia, no para uso médico.



4.3. Monitoreo del sueño: Si llevas tu pulsera inteligente mientras duermes, te mostrará las horas de sueño, la calidad y estadísticas de sueño tanto en la pantalla como en la aplicación. Aviso: las estadísticas de sueño se restablecen a cero a las 8:00 pm.



4.4. Medición de la presión sanguínea: mantenga presionada la página de la presión sanguínea para iniciar la medición de su presión sanguínea. En la página de presión sanguínea podrá ver los datos de medición. Los datos son solo de referencia, no para uso médico.



4.5. SpO2 test: mantenga presionada la página de SpO2 para iniciar la medición. En la página de SpO2 podrá ver los datos de medición. Los datos son solo de referencia, no para uso médico.



4.6. Tiempo: puede mostrar la información del tiempo actual. Mantenga presionado para mostrar la información de mañana. La información del tiempo se actualiza después de conectar con la App, no se actualizará después de un largo tiempo desconectada.



4.7. Control de reproducción de música: después de conectar el dispositivo puede controlar de forma remota el reproductor de música de su teléfono.



4.8. Disparador automático: controle la cámara de su teléfono a distancia manteniendo pulsado el icono de la cámara.



- 4.9. Apagado:
mantenga pulsado en la página de apagado para apagar.



- 4.11. Teléfono manos libres:
mantenga pulsado el botón táctil de la pulsera y podrá coger la llamada.



- 4.10. Recordatorio de movimiento:
El dispositivo vibrará para recordarle que se mueva después de estar 1 hora sentado. Usted puede activar / desactivar esta característica en la App.



5. Aviso:

- 5.1. Un análisis más detallado y el registro de datos se pueden ver en el cliente.
5.2. Usando el botón táctil: un toque en el área táctil de la pantalla principal para despertar el dispositivo y cambiar a otra pantalla de funciones. Mantenga pulsado para entrar a más funciones que necesite.
5.3. Usando la vista rápida: Con la vista rápida puede ver la hora o los mensajes del teléfono en su pulsera sin pulsar. Solo gire su muñeca hacia usted y la pantalla de la hora aparecerá unos segundos.

6. Precauciones de uso:

- 6.1. Está prohibido tirar el producto al fuego por riesgo de explosión.
6.2. En un ambiente estático fuerte, pueden ocurrir fallos, por ejemplo no verse la pantalla o funcionamiento anormal de la pantalla. No use la pulsera inteligente en ambientes con alta presión o alto magnetismo, para evitar interferencias electrostáticas.
6.3. Este producto es resistente al agua para agua fría, el agua caliente puede provocar que aparezca niebla en las lentes.
6.4 La duración de la batería depende del uso del entorno y los cambios de patrones.

Advertencia:

El producto no es un dispositivo médico. Los datos únicamente son de referencia y no para uso médico. Todos los derechos quedan reservados. La empresa se reserva el derecho de mejorar o modificar el producto sin previo aviso. Todas las imágenes de esta guía son de referencia, las especificaciones están sujetas al producto físico.